

Allgemeine Hinweise zur Durchführung der Raumtemperatur-Langzeitmessung

Allgemeine Hinweise

- Die Raumtemperatur-Langzeitmessung ist eine kontinuierliche Temperaturmessung über einen Zeitraum von ca. 3 Tagen.
- Es werden Temperaturfühler am Heizkörper-Vorlauf und Heizkörper-Rücklauf installiert. Des Weiteren wird die Raumlufttemperatur erfasst. Die Temperaturwerte werden durch Datenlogger aufgezeichnet.

Ablauf

- Nach Auftragseingang setzen wir uns mit Ihnen telefonisch in Verbindung. Wir bestätigen den Auftrag und vereinbaren einen Termin.
- Die Wohnung bzw. das Zimmer muss für die Dauer der Langzeitmessung (in der Regel 3 Tage) durchgängig beheizt sein. Das Heizkörperthermostat muss sich permanent auf der maximalen Stellung befinden (Stellung 5 bzw. 6).
- Die Datenlogger incl. der benötigten Fühler werden installiert. Der Heizkörper wird durch die Installation der Temperaturfühler nicht beschädigt.
- Nach einem Aufzeichnungszeitraum von ca. 3 Tagen wird die Messeinrichtung demontiert. Die aufgezeichneten Messwerte werden ausgewertet.